

TINYTAG TALK 2 MÉDICO REGISTRADOR DE TEMPERATURA (-40 A + 85°C) TINYTAG - TK 4014



Tinytag Talk 2 Medical es una forma sencilla y rentable de controlar la temperatura de los productos farmacéuticos en frigoríficos, congeladores y lugares de almacenamiento en frío (ambiente). Utilizado ampliamente en farmacias hospitalarias, consultorios y centros de salud, el registrador registra y almacena automáticamente un historial completo de temperatura.

CARACTERÍSTICAS:

- Capacidad total 16.000 lecturas.
- Tipo de memoria no volátil.
- Inicio del disparador interruptor magnético.
- Comienzo demorado relatividad absoluta (hasta 45 días).
- Tipos de lectura: Real, mín., máx.
- Intervalo de registro 1 segundo a 10 días.
- Descargar mientras está detenido o al iniciar sesión en modo minutos.
- Alarmas 2 totalmente programables con cierre.

ESPECIFICACIÓN DE LECTURA

- Rango de lectura -40°C a +85°C (-40°F a +185°F).
- Tipo de sensor termistor NTC de 10 K (montado internamente).

- Tiempo de respuesta 25 minutos a 90 %
- FSD en aire en movimiento.
- Resolución de lectura 0,02 °C.

ESPECIFICACIÓN FÍSICA

- Clasificación del IP54 (a prueba de salpicaduras).
- Rango operacional -40°C a +85°C (-40°F a +185°F)
- Dimensiones de la caja:
- Diámetro 34 mm/1,34"
- Altura 54 mm/2,13"
- Peso 30 g/1,06 oz
- El rango operativo indica los límites físicos a los que la unidad puede estar expuesta, no el rango de lectura sobre el cual grabará.

NOTAS

- La batería instalada en este producto es una celda única que contiene menos de 1g de litio y cumple con los requisitos del Manual de Pruebas y Criterios de las Naciones Unidas, Parte III, Subsección 38.3.
- Tipos de baterías recomendados SAFT LS14250, Tekcell SBAA02P o Eva ER14250.
- El registrador funcionará con otras baterías de litio 1/2AA de 3,6 V, pero no se puede garantizar el rendimiento.
- Antes de reemplazar la batería se debe detener el registrador de datos.
- Después de quitar una batería vieja de un registrador, espere cinco minutos antes de insertar una nueva.
- Si se utiliza a bajas temperaturas, se debe permitir que el registrador de datos alcance la temperatura ambiente antes de abrirlo para evitar se forma condensacion dentro de la unidad.

CALIBRACIÓN

Recomendamos que la calibración de esta unidad se verifique anualmente con un medidor de preferencia calibrado.